



#### Dimensiones generales <sup>1</sup>

|    |    |        |
|----|----|--------|
| H1 | mm | 1860,0 |
| W1 | mm | 595,0  |
| D1 | mm | 600,0  |

<sup>1</sup> altura, anchura y profundidad del electrodoméstico sin el mango ni las patas

#### El espacio requerido en el uso <sup>2</sup>

|    |    |        |
|----|----|--------|
| H2 | mm | 2010,0 |
| W2 | mm | 695,0  |
| D2 | mm | 694,1  |

<sup>2</sup> altura, anchura y profundidad del electrodoméstico, incluido el mango, más el espacio necesario para la libre circulación del aire de refrigeración

#### Espacio total requerido en el uso <sup>3</sup>

|    |    |        |
|----|----|--------|
| W3 | mm | 981,6  |
| D3 | mm | 1168,5 |

<sup>3</sup> altura, anchura y profundidad del aparato, incluido el mango, más el espacio necesario para la libre circulación del aire de refrigeración, más el espacio necesario para permitir la apertura de la puerta hasta el ángulo mínimo que permita la retirada de todo el equipo interno