svan

MANUAL DE USUARIO

CALEFACTOR VERTICAL GIRATORIO



MODELO: SCEV2000V

Lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

CARACTERÍSTICAS



1. PARTE TRASERA DE LA CARCASA
2. PARTE DELANTERA DE LA CARCASA
3. MANDO GIRATORIO
4. LÁMPARA
5. TERMOSTAT0
6. INTERRUPTOR DEL MOTOR DE GIRO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente este manual antes de operar el aparato y consérvelo para futuras consultas.

1. Utilice el calentador en superficies planas. No lo utilice debajo del zócalo directamente.
2. No use el calentador en presencia de sustancias explosivas o inflamables.

3. Es absolutamente necesario cerciorarse de los siguientes aspectos:
- No utilice el enchufe a la vez para el calentador y otro aparato eléctrico de alta potencia.
- El cable está clasificado para al menos 10 AMPS.
- La conexión entre el enchufe y el conector es estrecha para evitar el tapón de sobrecalentamiento y el malfuncionamiento.
- Desenchufe los calentadores agarrando el enchufe y tirando de él. Nunca tire del cable.
- Los niños, ancianos, o personas con discapacidad no pueden usar este aparato a menos que estén supervisados o hayan sido instruidos en su uso adecuadamente.
- Precaución: No coloque nada sobre el calentador cuando esté en uso.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Enchufarlo a una toma de corriente de 230~50 Hz, AC.
2. Este aparato tiene 4 posiciones en el mando giratorio:

SÍMBOLO	FUNCIÓN
0	APAGADO
*	AIRE FRESCO
I	SALIDA DE CALOR MEDIA
II	SALIDA DE CALOR COMPLETA

3. Ajuste el interruptor giratorio al máximo para el calentamiento rápido de una habitación. Una vez que la habitación esté caldeada, seleccione una configuración más baja para reducir el consumo eléctrico y para evitar que la habitación se caliente demasiado.
4. Ajuste el termostato al máximo y seleccione el ajuste de potencia deseado. Una vez que la habitación esté caldeada, gire el termostato en sentido antihorario, hasta que el calentador se apague. El termostato ahora mantendrá la temperatura encendiendo o apagando. Durante un tiempo particularmente frío, el ajuste de baja potencia puede ser insuficiente para satisfacer la temperatura deseada. Seleccione un ajuste más alto para estos períodos.
5. Antes de apagar ponga el aparato durante durante 5-10 segundos en estado fresco.

CONTROL DE SEGURIDAD

Para evitar daños y peligro por sobrecalentamiento, su calentador está equipado con un súper protector que apaga el calentador en caso de sobrecalentamiento hasta que la temperatura disminuye.

MANTENIMIENTO

1. Cuando el calentador necesita limpieza, limpie las superficies exteriores del calentador con un paño húmedo. No enjuagar con agua directamente. Asegúrese de desenchufar antes de limpiar.
2. En caso de mal funcionamiento no desmonte el aparato, póngase en contacto con el establecimiento en el que lo compró o llame al servicio técnico autorizado.

ESPECIFICACIONES

Potencia: 220-240V~50Hz
Rango de Regulación de potencia 1000/2000W
Área adecuado 15-20 m^2

VIDA DE SERVICIO DEL CALEFACTOR

No menos de 1 año.

- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su uso. la seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o por su agente de servicio técnico o personas cualificadas para evitar un peligro.

ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.
- El calentador no debe estar situado inmediatamente debajo de una toma de corriente.
- No utilice este calentador en el entorno inmediato de un baño, una ducha o una piscina.

svan

USER MANUAL

FAN HEATER



MODELO: SCEV2000V

Read this manual carefully and keep it for future reference.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

FEATURES



1. REAR HOUSING
2. FRONT HOUSING
3. ROTARY SWITCH
4. PILOT LAMP
5. THERMOSTAT
6. SWING MOTOR SWITCH

IMPORTANT SAFEGUARDS

Thank you for buying our product. Please attentively read this before operating the machine. Keep this operation manual for future reference.

1. Use the heater on flat surfaces not titling or upsides down. No use underneath socket directly.
2. Do not use your heater in the presence of explosive or flammable substance.
3. It is absolutely necessary ensure the following:
   - The socket is not used to the heater and other high power electrical appliance at a time.
   - The cord is rated for at least 10 AMPS.
   - Tight connection between plug and socket so as to avoid the overheating plug and malfunction.
   - Unplug heaters by grasping plug and pulling it from the socket. Never yank on cord.
   - Carefully use when children, old man, disabled man inside solely. No use when no supervision.
   - Our factory, if damaged manufactures the power cord and plug; Return the heater to the approved service agent for changing.
   - Caution: Do not drape anything on your heater when in use.

OPERATING UNSTRUCTIONS

1. Plug into any 230~50 Hz, AC source.
2. Your heater is equipped with a 4-position rotary switch

SYMBOL	FUNCTION
0	OFF
*	BLOW COOLING AIR
I	HALF HEAT OUTPUT
II	FULL HEAT OUTPUT

3. Set the rotary switch to maximum for fast warm up of a room. Once the room is comfortable, select a lower setting to reduce electrical consumption and to prevent the room from becoming too warm.
4. Adjust the thermostat to maximum and select the desired power setting. Once the room is comfortable, rotate the thermostat counterclockwise, until the heater shuts off. The thermostat will now maintain the temperature by cycling the heater on or off. During particularly cold weather, the low power setting may be insufficient to satisfy the thermostat. Select a higher setting for these periods.
5. Before switching off and better work for 5-10 second in cool condition.

SAFETY CONTROL

To avoid damage and danger by overheating, your heater is fitted with super protector that switch as off the heater in the event of overheating until the temperature drops to some extent.

MAINTENANCE

1. When your heater needs cleaning, wipe exterior surfaces of the heater with a moistened cloth. Not rinse with water directly. Be sure to unplug before cleaning.
2. To prolong the heater life, not disassemble it personally when malfunction occurs. Send your heater to relative identification after-sold service center or provider for the convenience inspecting.

SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240V~50Hz
Power regulation range 1000/2000W
Suitable area 15-20 m^2

SERVICE LIFE OF THE FAN HEATER

Not less than 1 years.

- This appliance is not intended for use by persons(including children)with reduced physical,sensory or mental capabilities,or lack of experience and knowledge,unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
.----If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacture, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
----WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater.
----The instructions shall state that the heater must not be located immediately below a socket outlet.
----Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.

SVAN Trading, S.L.
Caretera de Churra, 174
30110 Murcia

svan

DOCUMENTO DE GARANTÍA

Condiciones de la garantía de SVAN TRADING, S.L. (en adelante, SVAN), con CIF B73737553 y domicilio en Avenida Hornos Altos, s/n, C.P. 46520, Sagunto (Valencia).

SVAN garantiza sus productos durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Si durante el período de garantía de tres años, apareciera algún defecto en el producto debido a la fabricación o por materiales defectuosos, SVAN se hará cargo de la reparación o sustitución del producto por uno igual o un producto alternativo de precio similar, siempre que sea posible y que el producto se haya comprado y esté operativo España.

Para hacer uso de la garantía de compra del producto, el consumidor debe contactar con el Servicio Técnico autorizado por SVAN, a través del teléfono o email que puede localizar en la página web www.svanelectro.com/servicio-al-cliente/. Asimismo, es imprescindible la presentación del justificante de compra.

Exclusiones de Garantía

1. No cubre aquellos productos y/o piezas de los productos que estén sujetos a desgastes, que se puedan considerar piezas consumibles por su naturaleza.

2. Si el defecto es debido a daños causados por instalación defectuosa (p.ej. no se han seguido las indicaciones de uso, instalación o montaje del fabricante) o por su ubicación o instalación en condiciones ambientales incorrectas o entorno no adecuado.

3. Producto averiado por mal uso, al no seguir las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan en el aparato, o por contacto con sustancias inapropiadas, como p. ej., productos químicos o sustancias corrosivas.

4. Uso indebido del aparato, dándole un uso profesional o comercial al mismo.

5. Averías causadas por afecciones externas, como p. ej., daños causados en el transporte no atribuibles al fabricante, daños por golpes o impactos, daños causados por sobrecargas eléctricas, incendio, agentes meteorológicos, entrada de agua, polvo o insectos y calcificación.

6. Realización de reparaciones y modificaciones por personas no formadas para estos trabajos por parte de SVAN o servicios técnicos no autorizados.

svan

DOCUMENTO DE GARANTÍA

Exclusiones de Garantía

7. Utilización de piezas de sustitución no originales de SVAN o complementos no autorizados por SVAN.

8. Los aparatos que no lleven identificado el número de serie o que haya sido alterado o borrado.

9. Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores, gomas y mandos.

10. Incumplimiento de los trabajos de mantenimiento y limpieza de acuerdo a las instrucciones de uso y cuidado del aparato.

Esta garantía es la garantía legal que establece el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre y modificado por el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril.

En caso de que la avería no pueda ser cubierta por la garantía de compra se informará al cliente mediante la confección de un presupuesto que podrá ser aceptado o rechazado. En caso de ser rechazado se devolverá o dejará el equipo sin reparar, sin cargo de mano de obra y piezas para el cliente, pero sí tendrá que abonar el cargo correspondiente por elaboración de presupuesto según tarifa vigente.

Garantía de la reparación

Las reparaciones efectuadas dentro del periodo de Garantía de Compra estarán garantizadas durante 12 meses, cubriendo anomalías relacionadas con la reparación efectuada o causadas por esta.

Los términos de la presente garantía, incluidas las restricciones previstas en el párrafo anterior, no afectan a los derechos de que dispone el consumidor conforme a las precisiones de la citada Ley, el consumidor tiene derecho a reclamar frente al vendedor y, en determinados casos, frente al fabricante ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien, en los plazos y condiciones que allí se establezcan.

Por favor conserve este documento para consulta en caso de que deseara hacer una reclamación bajo garantía.

SVAN TRADING S.L.
Imported by B73737553
Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.
info@svanelectro.com
960600034